

Informations techniques

1.70 - 0400

page 1 sur 4

Transpa Safe: exécution normale

arbre: 108 x 3,6 mm

adapteur: 150 mm

<u>nombre de panneaux</u>	<u>diamètre des balles</u>	<u>hauteur</u>
1	---	---
2	---	---
3	---	---
4	---	---
5	300	990
6	310	1185
7	320	1395
8	330	1605
9	340	1830
10	350	2060
11	370	2300
12	380	2540
13	390	2800
14	400	3055
15	410	3330
16	420	3595
17	430	3885
18	450	4175
19	460	4480
20	470	4785

Informations techniques

1.70 - 0400

page 2 sur 4

Transpa Safe: exécution normale

arbre: 159 x 4,0 mm

adapteur: 180 mm

<u>nombre de panneaux</u>	<u>diamètre des balles</u>	<u>hauteur</u>
1	---	---
2	---	---
3	---	---
4	---	---
5	340	1155
6	350	1380
7	360	1620
8	370	1860
9	390	2120
10	400	2375
11	410	2650
12	420	2920
13	430	3210
14	440	3500
15	460	3805
16	470	4110
17	480	4430
18	490	4750
19	500	5090

Informations techniques

1.70 - 0400

page 3 sur 4

Transpa Safe: exécution lourde
 arbre: 159 x 4,0 mm
 adapteur: 180 mm

<u>nombre de panneaux</u>	<u>diamètre des balles</u>	<u>hauteur</u>
1	---	---
2	---	---
3	---	---
4	---	---
5	380	1215
6	400	1460
7	410	1720
8	420	1990
9	440	2270
10	450	2550
11	470	2850
12	480	3160
13	500	3480
14	510	3805
15	520	4150
16	540	4510

Informations techniques

1.70 - 0400

page 4 sur 4

Transpa Safe: exécution lourde
 arbre: 177,8 x 5,6 mm
 adaptateur: 210 mm

<u>nombre de panneaux</u>	<u>diamètre des balles</u>	<u>hauteur</u>
1	---	---
2	---	---
3	---	---
4	410	1095
5	420	1365
6	440	1640
7	450	1935
8	470	2230
9	480	2540
10	500	2860
11	510	3190
12	520	3525
13	540	3885